

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3c-134-F
SJ-40A 型砂浆标准养护箱操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 日 01 日

1 操作步骤

- 1.1 从加湿器上拿下水箱，逆时针旋下水箱盖；
- 1.2 水箱装满清洁的凉水，旋紧水箱盖，然后将水箱放回加湿器母体，待几分钟后底座充满水；
- 1.3 接通电源，确认是否有电；
- 1.4 旋转电源开关，打到常开位置，电源指示灯亮；
- 1.5 可以调节喷雾量旋钮，改变喷雾量；
- 1.6 设定温度按钮，使温度显示的数字为 20℃；
- 1.7 湿度设定，把湿度设定拨码分别按需要设定为 60%、90%。

2 注意事项

- 2.1 制冷压缩机不准频繁启动，压缩制冷机工作停电或停止必须间隔 5 分钟后，再第二次启动，以免损坏压缩机组；
- 2.2 水泥试体恒温养护箱不准倒置，以免压缩机润滑油和制冷剂混合，损坏压缩机制冷系统；
- 2.3 搬运时不得倾斜 45 度角；
- 2.4 工作前进行绝缘测试，以免漏电，发生危险；
- 2.5 工作前必须再水箱内加水至规定水位；
- 2.6 加湿器水箱的水应低于 40℃，最好用纯净水或蒸馏水；
- 2.7 操作加湿器时，不要将水弄到机体上，以免发生电击；
- 2.8 没装水箱前，请不要操作加湿器；
- 2.9 水箱水用完时，虽装有水位探针，可将喷雾暂停，但仍有电源供应，故请将电源开关关掉后，再将水箱取下装水；
- 2.10 箱内温度最高不超过 35℃；
- 2.11 标准养护箱应置于通风、干燥、平整、无腐蚀性介质的环境中使用。