

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3c-120-F
DX-130 型低温试验箱操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 日 01 日

1 性能参数:

1.1 工作室尺寸：600mm×420mm×650mm，容积：130L；

1, 2 温度调节范围：常温～－30℃，控制精度：±2℃；

2 操作步骤

2.1 检查接线是否良好，接上电源。

2.2 开启总电源开关，设备开始运行。

2.3 温度设定：按“设定”键钮 3 秒，按△加▽减设定所需温度，使其为所需温度值。再按设定一次，按△加▽减为温差值，16 秒后所显数值为箱内温度值。

2.4 放入试样，关好盖门。

3 注意事项

3.1 设备应安放在阴凉、通风条件良好的环境里，避免高温，高湿及太阳直射。试验箱应平稳安放，不应有悬空，长期不用应检查无误后方可开机。

3.2 取放试样时应集中取放，尽量减小开门时间和次数。

3.3 试验箱一旦使用必须连续通电，绝对不能时通时断，停机后须经三分钟后才能重新启动，以免损坏压机。

3.4 低温箱每次工作之前应空机运转，冬季 4 小时，夏季 6 小时之后投入使用，以确保箱内整体温度均衡，保证温度精度。