厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号: XHYJ3c-49-F
比长仪 操作规程	第1页共1页
	年 月 日第 次修订
	颁布日期: 2009年07月01日

1 概述

- 1.1 适用范围: 混凝土膨胀剂的限制膨胀率试验。
- 1.2 主要技术指标:
- 1.2.1 百分表刻度最小值: 0.01 mm
- 1.2.2 量程: 1 mm
- 1.3 适用型号: JC-476 型、DZBY-158 型。

2 操作步骤

- 2.1 试验室养护箱、养护水的温、湿度应符合 GB177 的规定。
- **2.2** 恒温恒湿箱温度为(20±3)℃,相对湿度为(60±5)%
- 2.3 每日应检查、记录温、湿度变化情况。
- 2.4 将试模擦净,模型侧板与底板的接触面应涂黄干油,紧密

3 维护和保养

- 3.1冷冻箱在使用中应每做一次试验应清洗一次,清洗时切断电流取出物品,将污物水份擦干。
- 3.2 禁用沸水、酸制剂、化学稀释剂等。
- 3.3 清洗时应注意不要使电源和下间接线漫水,而受潮漏电。
- 3.4除一般故障外, 非维修技术人员切勿擅自拆卸修理。