

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3c-59-F
SZ-145 型砂浆稠度仪操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 概述

1.1 适用范围：用来测定砂浆的稠度。

1.2 工作条件：在配合比实验室相应要求的条件

2 操作步骤

2.1 将拌制好的试验用砂浆放入锥形盛料容器内。

2.2 调整好锥体架，使标准锥体尖端与砂浆混合物表面接触，并紧固好。

2.3 调节销母，使表针对准零位，移动表盘升降架，使齿条滑杆下端与试锥滑杆上端轻轻接触。

2.4 松开螺钉，标准锥体以其自身重量沉入砂浆混合物中。

2.5 待标准锥体不再往砂浆中沉入时，拧紧螺钉，转动销母，使齿条滑杆向下滑动至试锥滑杆接触，此时即可在表盘上读得所测的沉入深度。

3 维护和保养

3.1 标准试锥存放或使用，应注意严加保护，不得碰伤标准锥体的外锥面和锥体尖端。

3.2 试验完毕后，仪器应清洗干净，并涂上防锈油脂。

3.3 仪器不得加罩保存。

