

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号: XHYJ3c-60-F
DJGW-2A 型钢筋位置测定仪操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期: 2009 年 07 月 01 日

1 概述

1.1 适用范围: 本仪器主要用于混凝土保护层检测。

1.2 工作条件: 施工现场条件

2 操作步骤

2.1 仪器使用前, 要先用 TCU12H 充电器给 RB10 电池充电。

2.2 电池充电完毕后, 将电池放入电池槽中, 用 RC10 连接线连接显示器及扫描器。

2.3 打开开关按钮 (I/O), 显示器及扫描器开始工作, 仪器开启后将自动进行检测。

2.4 基本设定: 按下 “Settings” 功能键进行设定选择。分别有 “Scan” (扫描) “Quickscan” (快速扫描) “set up” (保存) 等功能键提供选择。

2.5 在测量保护层厚度时, 应在构件上选一块平整的砼平面 (必要时用工具修理平整), 铺上参考格线纸, 并用胶带粘住。

2.6 将扫描器略微抬高一下, 同时按 “Scan” 键, 听到 “滴” 声响后可进行扫描。

2.7 扫描完后应立即按 “set up” 键保存。

2.8 保存后按 “Analyze” 键进行分析。

3 维护和保养

3.1 仪器应存放在规定指示的箱子里, 若存放长时间, 应将电池从显示器中取出。

3.2 所有附着于箱子与管线上的灰尘都应以湿布擦拭干净。潮湿的零件在存放前需充分晾干。

3.3 不可用强力或具有腐蚀性的清洁剂。

3.4 充电器仅能在不充电的情况下加以清洁, 电池隔间的接点及通风槽应加以清洁。

