

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3c-95-F
LJ-84 型水泥混凝土快速养护箱操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 概述

1.1 适用范围：本仪器适用于各水泥厂、水泥制品厂、建筑施工单位、商品混凝土搅拌站、公路桥梁工程单位、各种规模的水泥、建工质检单位以及科研、院校等设计研究单位对水泥、混凝土、水泥制品等试样进行强度、定型性凝结时间的快速养护。

1.2 技术参数：

1.2.1 时控范围：100 小时任设。

1.2.2 温控范围：室温 10~100℃。

1.2.3 箱内工作尺寸：550*305*260（可放置三套试模）

2 操作步骤

2.1 接通电源。

2.2 开箱加水至水位标准线（标准线至箱底 60 毫米）约 30 公斤。

2.3 试件成型后，常温存放 7 小时，观察接近终凝时，随同试模一起放入箱内篦子上。

2.4 盖好箱盖，进行温度上下限的设置

2.5 按电源开关，养护箱进入工作状态，

3 维护和保养

3.1 箱内放水后应清晰保持干净。