

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号: XHYJ3c-32-F
电动击实仪操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期: 2009 年 07 月 01 日

1 概述

1.1 工作环境: 仪器必须安装平稳。

1.2 开机前注意事项

1.2.1 仪器机壳必须可靠接地。

1.2.2 每次取出或装上容器前必须将锤头放下, 以免砸伤人身。

1.2.3 先打开两侧门仔细检查, 是否有零件脱落及紧固件松动。提色及链条是否在两根跟踪杆的中间, 以免开机后提勾脱轨。

1.3 适用型号: DJD-2 型、JZ-2D 型。

2 操作步骤

2.1 将备做的一份试样拌匀, 分成三份。

2.2 开启总电源开关, 根据试验规程轻、重型试验要求, 选择备用的锤体和试筒、护筒。

2.3 接通电源, 空载试机 5 — 1 0 注意: 击筒内必须有橡胶垫或其它软垫), 在计数器上预轩击数是否均匀间歇旋转。机器运转正常后方可正式做试验。

2.4 提起击锤, 放在托板上, 保证击锤不会下落。将备好的一份土样倒入试筒, 把土拂平并将击锤放在被击的土样上。

2.5 调整定数器。

2.6 按下启动开关, 击至定数便可自动停机, 中途若需暂停可按下停止按钮开关, 立即停机, 并可连续启动继续运行。

2.7 重复 4-6 条, 将其余两份土样进行锤击, 直至达到所需击数。

2.8 击实完成后, 提起击锤, 将金属容器及护筒抽出, 放下击锤。

2.9 试验结束后, 清扫仪器剩土, 关电源开关, 取下电源插头, 罩上防尘罩。

3 维护和保养

3.1 使用一段时间后, 适当调节链条松紧及拧紧击锤上的各紧固件。

3.2 仪器传动部份需定期加油润滑。