

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号: XHYJ3c-107-F
CHD 型陶瓷砖厚度测量仪操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期: 2009 年 07 月 01 日

1 检验准备:

- 1.1 查百分表是否能正常使用。
- 1.2 确定测厚仪的最大测量范围、最大测量厚度能否满足测试要求。

2 使用与操作:

- 2.1 松开百分表上限位弹片, 放下百分表测头, 将百分表调零。
- 2.2 提起百分表测头, 用弹片将百分表限位, 并使测头平面与被测试样平面充分接触。
- 2.3 将百分表上的示值记入相应的表格, 即为所要测量的陶瓷砖厚度。
- 2.4 重复 2、3 步骤, 直至所有试验测量完毕, 打扫现场, 擦净仪器。
- 2.5 拆下百分表, 将测厚仪装箱, 以备下次使用。

3 注意事项:

- 3.1 不要使陶瓷砖块砸伤测头的表面。
- 3.2 保护百分表的测头, 使用时要轻收, 轻放试样, 在测量以后, 一定要把表头回收去, 用弹片限位, 不要让样品碰撞表头。
- 3.3 测厚仪严禁摔碰, 每次使用完应在测头上涂上防锈油, 以防生锈。
- 3.4 实验室必须保持干燥。