

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号: XHYJ3c-126-F
DK 型恒温水槽操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期: 2009 年 07 月 01 日

1 操作步骤

- 1.1 在水槽内加入清洁温水至总高度 1/2~2/3 处;
- 1.2 把电源开关拨至“1”处, 即接通电源;
- 1.3 设定温度: 按功能键“SET”进入温度设定状态, 按位移键设定所需温度, 设定结束后按功能键“SET”确认;
- 1.4 设定结束后, 各项数据长期保存, 此时水槽进入升温状态, 加热指示灯亮, 当箱内温度接近设定温度时, 加热指示灯忽亮忽熄, 反复多次, 进入恒温状态。

2 注意事项

- 2.1 在未加水之前, 切勿按下控温开关, 以防烧毁电热管;
- 2.2 仪器不宜在高电压、大电流、强磁场、带腐蚀性气体环境下使用, 以免仪器干扰损坏及发生触电危险;
- 2.3 当水槽发出声光警报时, 请先检查设定温度是否偏离正常范围, 如未偏离, 应停止使用, 请专业维修人员检查;
- 2.4 非必要时, 请勿拆开控温仪盖板和水槽后盖板, 以确保安全。

