

厦门市宏业工程建设技术公司有限作业指导书	文件编号: XHYJ3c-100-F
CZY-D 型陶瓷砖综合测定仪操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期: 2009 年 07 月 01 日

1 检验准备

- 1.1 检查千分表是否能正常使用。
- 1.2 检查测定仪台面是否干净, 无杂物, 检查台面是否水平。

2 使用与操作

- 2.1 根据所测陶瓷砖的规格, 选择相应的标准板。
- 2.2 确定各个被测点和定位点并将导轨座调整到位。使定位头、测头均固定在所要求的点上。
- 2.3 调节三个标准定位头, 使其与标准板的侧面均为密切接合, 然后将各表头调到零位。
- 2.4 取出标准板, 将要检测的样品安放在原标准板的位置上, 安置好后进行测定、记录, 并将六块表上的示值记入相应的表格, 即为所要测试的误差或计算直角度的原始记录值。

3 注意事项

- 3.1 不要使陶瓷砖块砸伤测定仪的台面。
- 3.2 要保护百分表的测头, 使用时要轻收, 轻放标准板和样品, 在测定以后, 一定要把表头收回去, 有弹片限位, 不要让样品碰撞表头。
- 3.3 定位支座在调整后, 必须将固定螺钉拧紧, 以免测量时影响精度或损伤有关零件。
- 3.4 不要松动、移动坐标的螺钉, 以免影响系统刚度, 损失测试稳定型。
- 3.5 标准板严禁摔碰, 每次使用完应上防锈油, 以防生锈。
- 3.6 实验室必须保持干燥。