

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3c-101F
CHY 型陶瓷砖恢复系数测定仪操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 日 01 日

1 检验准备

1.1 按 GB/T 3810.5-1999 要求制备试样；

1.2 查看仪器基座水平泡，检验调整仪器基座使其保持水平。

2 使用与操作

2.1 旋转手轮使托板下降至合适位置，将试样从夹具后部放入，再反向旋转手轮夹紧试样。

2.2 接通电源，将钢球放入机头的球窝内，钢球将被自动吸住。

2.3 按降落键，钢球自动落下，待钢球反跳，第二次落下并反跳后，抬起集管，接住钢球。

2.4 按仪器显示结果读取数据，按“系数/高度”转换键，可分别读取恢复系数和回跳高度。

2.5 可将钢球再次放入机头的球窝内，按 3、4 步骤重复试验，读取数据。

2.6 试验完成后，取出试样，收好钢球，关闭电源，清洁仪器。

3 注意事项

3.1 钢球在下落及回跳过程中，如碰到集管内壁，则试验数据无效。转动机头，可调整冲击位置，避免上述问题。

3.2 定期给导向柱加黄油（通过黄油嘴）。