

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3c-29-F
ZBSX-92A 型震击式标准振筛机操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 概述

1.1 适用范围：主要适用于砂、石等各种建材产品的筛分试验。要求工作电压 220V，本机使用 30# 润滑油。

1.2 注意事项：在开机前检查机箱内的润滑油是否高至油标中线，标准筛必需放在筛框内。

2 操作步骤

2.1 插上电源，打开仪器右下方的电源开关。

2.2 按试验要求，装有物料的标准筛和筛盖底待装上机，向下推紧筛盖上方的旋钮，旋紧旋钮并插入备件杆，旋紧即可。

2.3 需限定振摇时间，先将钮子开关手柄向上扳至“定时”位置，再将数据显时间继电器的外壳打开，拨下边数码至所需工作时间，最后按电源开关，工作至设定时间，即自动停机，如急需中途停机，只需再按电源开关即可。若不需要限定振摇时间，可将钮子开关手柄向下拨至“非定时”位置，直接按电源开关开机工作，再按即关机。

2.4 试验结束，关闭电源开关，将推紧筛盖上方的旋钮拧松，提起锁紧，把标准筛取下，然后把仪器擦拭干净。

3 维护和保养

3.1 机箱内的润滑油每工作半年换油二次，油杯处每工作半天加润滑油一次。

3.2 在搬运和使用时，应避免支撑杆及导杆的受压变形。

