

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3c-115-F
LBY-IV 型拉拔仪操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 日 01 日

1 操作步骤

- 1.1 接通电源，确认是否有电；
- 1.2 打开电源开关，电源指示灯亮；
- 1.3 将试件基板固定在测试仪底板上；
- 1.4 将万向卡头扶正，测试头移动到试件附近，平移测试头，使试件上丁字头移入测试头，测试头与试件中心偏差应尽量小，准备工作完毕；
- 1.5 按试验要求修改实验速度和试样面积
- 1.6 在力值显示器上按“CLR”键清零；
- 1.7 点击“试验按钮”开始试验；
- 1.8 触摸屏控制系统自动计算并显示粘结强度，请及时记录；
- 1.9 取下试件；
- 1.10 重复步骤 4~8 进行下一次试验；
- 1.11 试验结束时，按电源按钮关闭电源。

2 注意事项

- 2.1 仪器首次使用前，应检查主机安放是否稳固，连接电缆是否无误，确认后再接电源；
- 2.2 移动万向卡头时，卡头不要碰到试件，以免损坏；
- 2.3 测试过程中，若出现意外情况需中断测试，可按闪动的“试验进行中”按钮，进入暂停状态，然后选择慢速，按下降按钮，测试头慢速下降，观察力值变化，当力值变为 0 后，按闪动的下降按钮，停止下降，测试取消；
- 2.4 仪器电源关闭与再次接通的时间间隔应>1 分钟，以避免伺服系统的自检误认为电源出错。

